



NOTICE D'UTILISATION **PRIMUS**[®] ROTARY CONCEPT

PROFESSIONAL TATTOO MACHINES



1 MISE EN PLACE DES AIGUILLES

FÂITES TOURNER LA PIÈCE
EXCENTRIQUE JUSQU'À CE QUE
LA BARRE ATTEIGNE LA POSITION
LA PLUS BASSE POUR AJUSTER LA
SORTIE DE L'AIGUILLE



NE PAS APPUYER SUR
L'ARMATURE BARRE



NE PAS AJUSTER LE
STABILISATEUR SANS
AIGUILLES



2 AJUSTEMENT DU STABILISATEUR

TOURNER LA VIS D'AJUSTEMENT DANS LE SENS DES AIGUILLES D'UNE MONTRE POUR QUE LA ROUE D'AJUSTEMENT PRESSE LÉGÈREMENT SUR LE NEEDLE BAR



3 CONNEXION PAR CLIP-CORD

ASSUREZ VOUS QUE LE MOTEUR TOURNE DANS LE SENS DES AIGUILLES D'UNE MONTRE PUIS CONNECTER LE ROUGE (+) SUR L'ENTRETOISE ARRIÈRE ET LE NOIR (-) SUR LE CADRE.



4 VOLTAGE CONSEILLÉ

LINER	10-11
SHADER & COULEUR	8-10

NE PAS UTILISER UN VOLTAGE SUPÉRIEUR À 12 VOLT