

Guide de manipulation Thermocopieur oK005



ITC

Cher client,

iTC vous remercie et vous félicite pour votre achat.

Avant de commencer le montage, veuillez lire attentivement cette notice.

En cas de doute ou de problème, notre équipe se fera un plaisir de vous aider. Merci de nous contacter :

SAV@itcpiercing.com

Préparation du thermocopieur

Mettre l'appareil sous tension avec le bouton ON/OFF situé sur le côté du vthermocopieur



Réglages initiaux de la machine :

Voyant POWER allumé : thermocopieur sous tension

Voyant MIRROR allumé : Permet de reproduire le motif sur la peau tel que l'original, le motif ne sera pas inversé.

Voyant DEEPNESS II allumé : réglage de contraste. DEEPNESS I = moins de contratse que DEPPNESS II)

Préparation du Stencil

Retirer la feuille de protection



Ouvrir la liasse en 2, de façon à avoir la feuille jaune d'un côté et la feuille blanche et le carbone de l'autre.



Ouvrir le capot arrière et placer la liasse de façon à faire ressortir complètement la feuille jaune.

Le Carbone doit toujours être sous la feuille blanche.



Insérer votre modèle **face vers le thermocopieur.** (celui-ci sera emporté sur 2cm) puis appuyer sur COPY



Tout au long du transfert, retenir légèrement la feuille jaune afin d'éviter le bourrage papier

Nettoyage du thermocopieur

DEBRANCHER LE THERMOCOPIEUR



Ouvrir le capot principal et déclipser (flèches) le capot sur lequel se trouve le clavier pour avoir accès à tous les éléments à nettoyer.
Le nettoyage se fait à l'aide de lingettes hydro-alcooliques de type ANIOS (ZA040) et essuie-tout sec

Nettoyer la bande de chauffe ainsi que le rouleau noir jusqu'à ce qu'il n'y ai plus de trace de carbone (bleu)



Lever délicatement le capot pour accéder à la bande de lecture et au rouleau d'entraînement du modèle.

Nettoyer délicatement le rouleau d'entraînement ainsi que la bande de lecture. Chaque saleté sur la bande de lecture représente une ligne sur votre transfert.

Une fois le nettoyage terminé, refermer le thermocopieur et faire un test de fonctionnement.



S.A.S iTC
18, rue Robert SCHUMAN -
54850 Messein
(00) 33 3.83.56.36.36
www.itcpiercing.com