

GUIDE DE MANIPULATION

THERMOCOPIEUR

Cher client,

iTC vous remercie et vous félicite pour votre achat.
Avant de commencer le montage, veuillez lire attentivement cette notice.

En cas de doute ou de problème, notre équipe se fera un plaisir de vous aider. Merci de nous contacter : SAV@itcpiercing.com



Présentation du Thermocopieur



Réglages de la machine

DEEPNESS : Permet de régler le contraste du Document. DEEPNESS I est moins foncé que le DEEPNESS II. Lorsque le voyant DEEPNESS I s'allume, celui du DEEPNESS II s'éteint. Et inversement.

PHOTO : Permet de choisir entre 2 types de résolution : «Photo» et «Fine». Le voyant «photo» est allumé quand vous êtes dans ce mode.

MIRROR : Permet de reproduire le motif sur la peau tel que l'original, le motif ne sera pas inversé. Par défaut, le mode «mirror» est activé.

STOP : Permet d'arrêter le transfert en cours.

COPY : Permet de lancer le transfert du dessin.

POWER : Le voyant indique que le thermocopieur est prêt à copier.

ERREUR : Le voyant indique que quelque chose s'est mal passé sur la machine. Lorsque le thermocopieur surchauffe, le voyant s'allume.



Fonctionnement du papier transfert

Une fois le thermocopieur branché, vous pouvez appuyer sur le bouton 0/I situé à l'arrière. Le thermocopieur passera automatiquement en mode veille. Après avoir entendu, un «bip», vous pouvez régler les paramètres de transfert.

1) Prenez le papier transfert, et retirez la feuille de protection.



2) Ouvrir la liasse en 2, de façon à avoir la feuille jaune d'un côté, la feuille blanche et le carbone de l'autre.



3) Ouvrir le capot arrière et placer la liasse de façon à faire ressortir complètement la feuille jaune. **Le Carbone doit toujours être sous la feuille blanche.**

4) Insérer votre modèle **face vers le thermocopieur**. (celui-ci sera emporté sur 2 cm) Puis appuyer sur COPY.

5) Tout au long du transfert, **retenir légèrement la feuille jaune** afin d'éviter le bourrage papier.

Spécification

Type : Thermocopieur

Taille de l'appareil : 293 mm (L) x 171,5 mm (l) x 72 mm (H)

Taille du papier : A4 max

Epaisseur du papier : 0,15 mm max

Poids de l'appareil : 1,20 Kg

Alimentation : 100-240VAC 50Hz / 1.2A

Puissance : 10W

S.A.S iTC
18, rue Robert SCHUMAN
54850 Messein
[00] 33 3.83.56.36.36
www.itcpiercing.com

